

Packinstruktioner - Robotgräsklippare

Det är viktigt att produkten packas väl och säkert för att undvika transportskador.

Robotgräsklipparen och eventuella tillbehör ska vara skyddade på alla fyra sidor i en kartong som är anpassad för transport. Fyll gärna ut tomrummet i kartongen med lämpligt stötdämpande emballage så att produkterna ligger stadigt. Placera även tillbehören så att de inte kan skada varandra eller roboten under transporten.

Steg 1: Hitta en kartong i lämplig storlek.



Steg 2: Placera enbart laddplattan i kartongen. Laddmodulen och övriga tillbehör ska demonteras och packas bredvid.



Steg 3: Placera roboten på laddplattan.



Steg 4: Lägg stötdämpande material runt roboten och laddstationen. Kontrollera att båda står stabilt och inte kan röra sig under transport.



Steg 5: Lägg ned tillbehören i kartongen samt säkerställ att de sitter fast och är skyddade med packmaterial så att de inte kan röra sig under transport.



Steg 6: Placera stötdämpande material ovanpå roboten för att ge extra skydd. Lägg även med formuläret för serviceordern i kartongen.



Steg 7: Förslut kartongen ordentligt så att den klarar transporten och produkten kommer fram säkert till vår verkstad. Fäst sedan fraktetiketten väl synlig på kartongen. Därefter är försändelsen klar att skickas.

